

## Aufbauanleitung HoloStand



## 1. Zubehör

- 1 Bodenplatte
- 1 Verbindungsstange
- 2 Standsäulen
- 2 Kunststoffeinsätze
- 2 Innensechskantschrauben 6 mm
- 2 Innensechskantschrauben 10 mm

## 2. Montage

**Der HoloStand kann ausschließlich für den Einsatz mit einer 50" HoloPro™-Scheibe genutzt werden!**

Nachdem die Verbindungsstange in die Bohrungen der Standsäulen eingeführt wurde, wird sie mit den Innensechskantschrauben verschraubt.

Anschließend werden die Säulen mit der Bodenplatte verbunden. Hierfür werden die Säulen mit der Bodenplatte seitlich hingelegt und die M10-Schrauben von unten durch die Platte in die Säulen geschraubt.

Nun wird der Ständer aufgestellt und die Kunststoffeinsätze von oben in die Säulen gesteckt. Dabei ist darauf zu achten, daß die Nuten in den Säulen und den Einsätzen deckungsgleich liegen. Nun kann die 50" HoloPro™ Scheibe in die Führung eingesetzt werden.

Da Bruchgefahr besteht, darf sie nicht verkantet oder zu hart aufgesetzt werden.



## Ständer für 50" HoloPro™

